

使用方法



- ① AまたはBボタンを押すとディスプレイが点きます。
- ② ディスプレイが表示された状態でAまたはBボタンを長押しすると、設定画面に切り替わります。(日付表示中は長押しをしても設定画面に切り替わりません。)
- ③ Aボタンを押すとカウントし、Bボタンで決定します。時間→日付→年号(下2桁)の順に切り替わり、設定終了になります。
- ④ 表示中にAボタンを押すと時間・曜日と日付の表示を切り替えることができます。

△ 注意

●本商品を使用する前に、画面の保護シートを剥がしてください。●本来の用途以外に使用しないでください。●本商品は防水加工が施されていません。水に濡らさないようにご注意ください。●シンナーやベンジン等でのふき取りはおやめください。●落としたり投げるなどの乱暴な扱いはおやめください。●破損や変形の原因となります。●分解・改造はおやめください。それにより生じた故障に当社は一切の責任を負いかねます。●直射日光の当たる場所や火気の側、高温・多湿になる場所での保管はおやめください。●小さなお子様やペットの手の届く場所での保管はおやめください。●本商品は電池交換不可です。使い切りになりますのでご了承ください。●本商品の気温・心拍・歩数を連想させる表記等はおくまでもデザインであり、実際は機能しません。●廃棄する際は自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

発売元 株式会社ブレイク 〒101-0041
東京都千代田区神田須田町 1-4-4

【初期不良についてのお問い合わせ】

弊社ホームページの【はじめに】【注意事項】等をご確認の上、
『問い合わせフォーム』よりご連絡ください。
右記QRコードを読み取りいただくか、下記のように検索ください。

ブレイクプライズ お問い合わせ

検索



※お問い合わせ受け付け後、メールにてご返信いたします。
返信がない場合、ホームページにも記載の通り、ドメイン設定等をご確認ください。

アミューズメント専用景品

対象年齢6歳以上

【主材質】ABS/PC/PE



MADE IN CHINA