

## ■はじめに

使用方法に関してのお問い合わせはお受けできません。予めご了承ください。  
ご使用前にディスプレイの保護フィルムを剥がしてください。  
●充電は必ず USB にて直接パソコン等の USB ポートで充電してください。コンセントアダプターによる充電は過充電となり危険です。おやめください。●充電中は目に届くところで行ってください。また接続はこれ以上差し込みめない所までしっかりと差し込んでください。(設計の都合上奥まで差しこめません。2mm 程度浮きが出ます。)●指定の充電時間以上充電は行わないでください。発熱・発煙の原因になり危険です。●本商品は防水加工は施されていません。スポーツ時や夏場、汗や水が本体に付着するとショートする場合があります。ご注意ください。●充電は直射日光や日の当たる場所で行わないでください。発熱の危険性があります。●使用中や充電中は定期的に本体に発熱がないか手で触り、確認してください。万一発熱した場合は直ちに使用を止めてください。●本商品は Bluetooth 対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。一部対応していない機器も御座います。予めご了承ください。●対象機器でも発売された時期や OS のアップデートの影響、他のご使用アプリとの相性の問題等で使用できなくなる場合がございます。予めご了承ください。●専用アプリは iOS に対応しておりません。また Android 機種でも一部対応していない機種がございます。●専用アプリや Bluetooth のペアリング方法に関するご質問・お問い合わせは弊社ではお受けできませんのでご了承ください。●弊社ではパーツの販売や修理などはおこなっておりません。ご了承ください。●本商品の充電は USB 供給のある機器(パソコンなど)から行ってください。コンセントアダプターでは使用しないでください。●本商品はアミューズメント専用製品のため、転売・譲渡された商品に関してのお問い合わせは受付けません。●アプリや本製品でエラーが頻発する場合、アプリまたは本製品を再起動してください。●充電残量が少なくペアリングが出来ない場合がございます。充電し、再度ペアリングをおこなってください。●本商品と接続した機器の距離が離れすぎるとノイズが入ったり通信が途切れる事があります。●出荷時はフル充電されておりません。ご使用にならない前に、充電してください。●充電の際、microUSB ポートのゴムカバーは強く引っ張りすぎないでください。外れる恐れがあります。●一部対応していない日本語(漢字など)がございます。●ご使用にならない前に、必ずデータのバックアップをお取りください。●改良により、仕様などが変更になる場合がございます。予めご了承ください。●本商品はバイブレーション機能(振動)を未搭載モデルです。一部機能の選択欄にある「Vib.(バイブレーション)」は使用できません。●初期設定時は音量が ON になっております。周囲に迷惑にならない場所での起動をし、音量調節を行ってください。(■音量の調節：参照)●各機能の設定時に「確定」ボタンを押さないで設定が反映されない項目があります。「確定」ボタンを押すように心がけてください。●設定中に時々四角枠で数字が羅列する時があります。表示上出てしまうものであり、不良ではありません。

## ■各部の名称

ボタン名等の名称を紹介いたします。



## ■充電方法

出荷時はフル充電されておりません。必ず充電してからご使用ください。  
本商品の充電は USB 供給のある機器(パソコンなど)から行ってください。  
コンセントアダプターでは使用しないでください。

①本体の電源が OFF の状態で、付属の充電コードにて充電してください。



## ■音量の調節

出荷時は音量が鳴る状態です。ホーム画面(時刻が表示されている画面)の マークをタップします。+または-で調整してください。

## ■日付時刻の設定

ホーム画面(時刻が表示されている画面) を 1 回タップし、時計 を選択します。

- 「クロックタイプ」は時計の表示方法を変更します。  
※デジタル表示とアナログ表示 1 と 2 の中から選択できます。
- 日時の設定ができます。ただしペアリングしている場合は日付時刻はリンクされ、設定されている状態になります。  
A「自分の街を設定する」を選択します。日本なら「東京」を選択してください。  
B「時間 / 日付」を選択すると時刻、年、月、日が表示されますので設定します。  
設定後本商品の ボタンを押し、「セーブ」を選択して初めて反映されます。
- 「フォーマット」の選択です。12 時間表示か 24 時間表示を選択し、時間/日付同様 ボタンを押し、セーブしてください。

## ■ホーム画面の説明

ホーム画面(時刻が表示されている画面)の説明です。基本操作を覚えましょう。



## ■各アイコンの設定 / 説明

本商品には 22 種のアイコン(アプリ)が内蔵されています。  
各アイコンの内容及び設定を説明します。

- 設定**
- BT 通知 APK …アプリの QR コードが表示されます。**旧タイプのため使用しないでください。**
  - 言語 …表示言語の選択します。English 及び日本語をタップしてください。
  - 表示 …輝度は画面の明るさを設定します。数値を設定し、OK をタップしてください。…スクリーンでは画面スリープする時間を設定します。5秒から3分まで選択できます。
  - 電池 …現在の電池残量が確認できます。
  - 接続 …接続は Bluetooth を OFF にできます。※ただしペアリングされていない時のみ。…可視性はこのモデルでは機能しません。設定は変更しないでください。
  - 可視性はこのモデルでは機能しません。設定は変更しないでください。
  - 設定を復元 …本機の設定をリセットします。
- 紛失**
- 本商品とリンクされた機器との Bluetooth の送信距離が離れたらアラームを鳴らすことができます。ON/OFF の設定と共に、振動(Vib)のみ/振動(Vib)と音(リング)/音(リング)のみが設定できますが、本モデルではバイブレーション機能はございません。音(リング)の設定にしてください。
- また送信距離が離れたら、アラームと共に切断をお知らせしますが、その後再接続を行ってください。
- 省電力**
- 現在設定されている画面の明るさを、省電力 ON にすることで画面の明るさ段階を暗くし、電池の残量を維持させる設定になります。
- 着信音**
- アラートタイプ …リング(音)と Vib(振動)の設定ですが本モデルではバイブレーション機能は使用できません。
  - リングタイプ …リング(音)が繰り返す行か、1 回のみのアラートを設定できます。
  - 着信音 …6 種類のリング(音)から選択できます。選択後、 ボタンで確認します。

- 充電を開始します。接続し、しばらくすると画面に充電状況が表示されます。さらにしばらくすると画面が消灯します。その後充電状況を確認したい場合は POWER ボタンを 1 回押すと表示されます。
- 充電が満タンになると本商品との接続を抜いてください。充電時間は空からフルの状態まで約 2~3 時間かかります。温度や使用環境により多少の誤差がございます。

## ■iOS をご使用の場合

本製品は専用アプリが iOS 非対応のため、一部機能が使用できません。  
Android をご使用の場合でも一部対応していない機器もござります。  
ご了承ください。

## ■電源の ON / OFF

POWER ボタンを 5 秒以上長押ししてください。「Welcome」の文字が表示され音と共に起動します。

## ■連続使用時間

フル充電の状態、連続使用で約 2~3 時間、スリープ状態で約 24 時間使用できます。(使用環境により多少の誤差はございます)

## ■画面の基本操作方法

タップとスワイプの操作ができます。スワイプは少しゆっくり行ってください。また上下のスワイプがやりにくい場合は をタップすれば下に移動します。

## ■表示言語の選択

アイコンを 1 回タップしてください。 アイコンを選択し、「Language」をタップします。「日本語」をタップして「完了」と表示されれば設定完了です。

これ以降は表示言語設定を日本語にて操作した説明になります。

## ■Bluetooth ペアリングの方法

ここではスマートフォン数台で検証し、接続できた方法です。  
接続したい機器により異なりますので、その機器の説明書でご確認ください。  
またペアリングに関してのお問い合わせは弊社では受け付けません。

- 接続したい機器の Bluetooth を ON にしてください。
- 本商品のホーム画面(時刻が表示されている画面)の アイコンをタップします。
- 「新しいデバイス」をタップすると、接続したい機器が Bluetooth 一覧に表示される事を確認してください。(ここではまだ選択しません)
- 接続したい機器の Bluetooth 一覧にデバイス名「U8」と表示されるので選択してください。
- 漢字とアクセスコード、接続したい機器の名称が本商品に表示されるので「はい」を選択してください。
- 電話のようなベルが鳴り、接続に成功した事をお知らせします。  
※エラー、接続したい機器名が表示されない場合は本商品と接続したい機器を再起動してください。
- スマートフォンの場合アクセスの許可の警告が表示されます。  
許可する項目はそれぞれの機種にて違いますが、アクセスに許可をしないと連絡先電話番号や写真、音楽などがリンクしませんので必ず許可してください。  
※許可しても、この段階では全てがリンクされていません。
- 許可した後に再度本商品よりベル音が鳴ります。
- それに伴い、日付と時刻がスマホとリンクされます。  
本時計の画面に「リモートデバイスと日付と時刻を同期します。」と表示され、設定を「はい」にすると日付や時刻の設定を行う必要がありません。

## ■2 回目以降のペアリング

2 回目以降のペアリングは自動でおこなわれます。  
本商品の電源が ON であり、接続したい機器の Bluetooth が ON になっていれば自動的に接続します。  
※機種により自動的に接続しない場合は、ペアリング方法にて接続したい機器を選択し、接続したい機器側もデバイス名「U8」を選択してください。

## ■ペアリングしたデバイスの消去

まずペアリングしていればペアリングを解除してください。 アイコンをタップし、接続している機器名をタップします。  
「中断連線を切断する」をタップすると、ペアリングが切断され、ベル音が鳴ります。表示は「切断された」と表示されます。再度接続する際は「接続する」を選択してください。

次に切断した機器を選択し、「削除」をタップし、「はい」を選択すると、その機器の接続項目が削除されます。

## ■Android アプリのダウンロード

※アプリは Android 専用です。iOS ではご使用できません。  
機能によって専用アプリが必要になります。  
下記 QR 読み込み、またはアドレスにアクセスし、アプリをダウンロードしてください。ダウンロードのアクセス通信料はお客様ご負担になります。  
QR コード読み取り機能は機種により異なります。アプリをダウンロードしないといけない機種もござります。



アプリ名: United Power Bluetooth Notification  
アドレス  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lianhezhuili.btnotification>

QR コードを読み取り、ダウンロードを行います。  
機種によりセキュリティの「提供元不明のアプリ」という項目を ON の状態にしてください。と表示が出る場合は ON にしてください。

ダウンロードしたアプリを開きます。  
開く際に「アクセスビリティを有効にする」と表示される場合がありますので「OK」を選択してください。(画面 a)  
ご使用のスマートフォンの「ユーザー補助」の設定画面になりますので、下段の「インストール済みのサービス」をタップしてください。(画面 c)  
欄に「BT 通知」が項目として表示されますので ON に設定します。(画面 c)  
※Bluetooth 接続を一度切ると、ON した時に再度設定が必要な場合があります。



使用後 Bluetooth 接続を切り、再度使用する場合はアプリの「Bluetooth のペアリング」をタップして「U8」を選択してください。(画面 d)  
※機種によっては自動で接続されます。  
また上記画面のデザインは機種により多少異なる場合があります。

- 時計**
  - クロックタイプ …ホーム画面で表示する時計の種類が選択できます。デジタル表示/アナログ 2 種類あります。
  - 日時 …ここでは故意に時刻を設定することができます。またデジタル時計を選択した場合、12/24 時間の表示が選択できます。数値や各設定の選択後、 ボタンで確認します。
  - 1 時間に振動 …1 時間おきに振動する機能ですが、本モデルでは使用できません。
- 音量**
  - RingTone 鈴声 …着信音やアラーム音の音量を設定します。選択後、 ボタンで確認します。
  - マルチメディア …音楽の音量を設定します。選択後、 ボタンで確認します。
  - キーパッド …タッチの操作音の音量を設定します。
- 万歩計**
  - ※万歩計の計測方法は本体の振動によりカウントします。必ずしも歩数とリンクはいたしません。ご了承ください。
  - 万歩計 …万歩計の計測画面になります。「開始」をタップすると歩数計測が始まり、時間がカウントされます。計測中は「一時停止」ボタンに変わります。「やめる」をタップすると計測データが保存できます。右上の「記録」をタップすると過去の計測データが古い順から日付 / 時刻 / ステップ数の順に表示されます。…性別の選択画面になります。
  - 性別 …性別の設定画面になります。数値を選択し、 ボタンで確認します。
  - 身長 / CM …身長の設定画面になります。数値を選択し、 ボタンで確認します。
  - 体重 / KG …体重の設定画面になります。数値を選択し、 ボタンで確認します。
  - ステップ長 / CM …歩幅の設定画面になります。数値を選択し、 ボタンで確認します。
  - ゴール …目標歩数の設定画面になります。数値を選択し、 ボタンで確認します。
- stopwatch (ストップウォッチ)**
  - ボタンでスタート / ストップ、 ボタンでリセットされます。
- 接続 (Bluetooth)**
  - リンク(接続)の設定ができます。「Bluetooth ペアリングの方法」参照
- 電話帳**
  - ※専用アプリをインストールした Android のみ対応
  - ペアリングされている機器から電話帳を読み込みます。…一部表示できない漢字・ひらがな・カタカナがございます。…エラー、接続したい機器名が表示されない場合は本商品を再起動してください。
  - 表示した先を選択し、タップを 2 回行います。電話番号をタップし、「コール」を ボタンで行ってください。電話をかけることができます。

- 通話**
  - ※専用アプリをインストールした Android のみ対応
  - 直接番号を入力し、 ボタンを押すと電話をかけることができます。また、着信があった場合、右側の画面になりますので緑色の通話ボタンを押してください。通常電話帳に登録されている場合は登録名が表示されます。(図 2)
- SMS(ショートメッセージ)閲覧**
  - ※専用アプリをインストールした Android のみ対応
  - ※Android 端末の機種により使用できない場合があります。
  - ショートメッセージの内容を閲覧できます。受信メッセージ(自身箱収集)と送信メッセージ(アウトボックス)の閲覧ができます。受信メッセージの一覧からメッセージを選択し、画面左下の「オ...(オブジェクト)」を選択すると、送信者の電話番号へ電話をかけることができます。また詳細や、そのメッセージを削除することができます。
- 履歴**
  - ※専用アプリをインストールした Android のみ対応
  - 着信 / 発信 / 不在着信 / 全てから選択でき、番号を選択した状態で を押し、「ビュー」「コール」が表示され、「ビュー」は電話番号を始め、通話時間などの詳細を表示します。「コール」は を押しそのまま電話をかけることができます。
- 通知**
  - ※専用アプリをインストールした Android のみ対応
  - メモを表示します。…一部の Android 機種には対応していません。また日本語がうまく表示しない場合があります。

- 音楽**
  - ※専用アプリをインストールした Android のみ対応
  - ペアリングしている機器の中に mp3 形式データがあれば、本商品で再生することができます。再生 / 一時停止 / 次の曲 / 前の曲 / 音量 + - ペアリングしている機器に音楽が再生できるアプリがインストールされていないと使用できません。
- 写真**
  - ※専用アプリをインストールした Android のみ対応
  - ※Android 端末の機種により使用できない場合があります。
  - ペアリングされた機器のカメラから本商品の画面に映し出します。撮影が画面の真ん中をタップするか、左下の「キ...(キャプチャ)」をタップすると撮影できます。…ペアリングしている機器にカメラが内蔵されていないと使用できません。…また撮影された画像はペアリングされた機器側に保存されます。
- Alarm(アラーム)**
  - 5 パターンのアラーム設定ができます。時間をタップすると、ON/OFF、時間、繰り返し、アラーム音が設定できます。それぞれ、 で各種選択~設定し、 で確定し、セーブします。アラートのバイブレーション機能は使用できません。
- Calendar(カレンダー)**
  - 画面タップで移動できます。また を押し、指定した年月日や、今日のカレンダーに移動します。
- 電卓**
  - キーをタップし、通常の電卓機能としてご使用ください。
- 睡眠時間管理**
  - 寝る前に開始ボタンを押し、起きてから「やめる」をタップします。それにより睡眠時間の長さが体にとって良いのか悪いのかを判断してくれます。
- sedentary(座りすぎお知らせ管理)**
  - 座ったままでの作業や、飛行機でのエコノミー症候群の予防などに、ある一定の時間を設定し、休憩を促す機能としてご使用ください。設定は時刻をタップしてください。また ON/OFF は時間表示の左の をタップし、 にします。この時間まで立ち上がって運動をしようとしてご自身で決められた時間を入力し、アラームを鳴らす回数を設定し、 を押しセーブします。4 パターン設定ができます。
- Drink water (水分補給お知らせ管理)**
  - 仕事や部活、日頃の運動などで、ある一定の時間を設定し、水分補給を促す機能としてご使用ください。設定は時刻をタップしてください。また ON/OFF は時間表示の左の をタップし、 にします。この時間まで立ち上がって運動をしようとしてご自身で決められた時間を入力し、アラームを鳴らす回数を設定し、 を押しセーブします。4 パターン設定ができます。

■お知らせ表示
 

- ※専用アプリをインストールした Android のみ対応
- ご使用の機器(スマホ)でのアプリ(twitter や LINE などの)新着情報や更新情報、ニュースなど、スマホ内の情報を本商品の画面に表示し、知らせてくれます。ただし本商品上では操作はできません。

## ■リセット

設定等をリセットしたい時や、画面がフリーズしてしまった場合は、本体裏面の REST ボタン(穴)に爪楊枝等で押してください。

## ■仕様

Bluetooth 通信距離/約 3~5m ※使用環境により異なります。  
Bluetooth バージョン/ 4.1  
充電時間/約 3 時間  
使用時間/連続使用: 約 2~3 時間、スリープモード: 約 24 時間 ※使用環境によって異なります。

## ■お客様サポート

Bluetooth のペアリングの方法は接続機種により異なるため、弊社へのお問い合わせは一切受け付けておりません。ご了承ください。  
弊社ホームページにて最新の取扱説明書のダウンロードを行っております。  
下記 QR コードまたはアドレスにアクセスください。  
※アクセスの際の通信費用はお客様のご負担になります。



アドレス  
[http://www.s-break.jp/digital\\_link.html](http://www.s-break.jp/digital_link.html)

※本説明書の左上の「Vr.0.0~」の欄をご確認の上、参照ください。