


■本体の充電方法


付属の USB コードをお手持ちのパソコンに差し込み、もう片側に microUSB のアダプターを差し込み、本体へ接続します。



電源ボタンを押すと、残量ランプが点滅し、充電を開始します。
点滅した残量ランプが4灯全て点滅から点灯に変われば充電完了です。
※空の状態から約6～8時間でフル充電になります。(目安)

■メディア(携帯電話やゲーム機)への充電方法

付属の USB コードを本体に差し込み、もう片側を充電したいメディアへ接続します。
アダプターは全部で6種類あります。対応機にあったアダプターを差し込みます。



差し込み後、電源ボタンを押すと充電が開始されます。
一部の機種により本体の電源スイッチを押さなくても充電を始める場合があります。
※携帯電話の機種により、差し込みがキツかったり緩かったり場合がありますので
充電中はあまり動かさないようにする事をお勧めします。

■本体 LED ライトの使用方法

電源スイッチを長押しすると LED ライトが点灯します。再度長押しすると消灯します。

⚠ 注意

- ・本商品付属の USB コード以外のコードは使用しないでください。
- ・また家庭用コンセントでの充電は一切禁じます。
本体の充電はお手持ちのパソコンより行ってください。
- ・充電中は本体及び充電される機器が熱を持つ場合があります。
- ・充電中は、充電される機器の使用をしないで下さい。発熱の原因になります。
- ・本商品の分解、改造はしないで下さい。それにより接続機器への以上が発生しましても、
当社は一切の責任を負いかねます。
- ・本体は落としたり投げたり、乱暴に扱わないで下さい。
- ・高温多湿、火の元に近い場所では保管しないで下さい。
- ・各接続はしっかりと行って下さい。接続が悪いとショートする危険があります。
奥までしっかりと差し込んで下さい。
- ・アダプターやコード等、紛失されても当社はパーツの販売は行っていません。
- ・LED ライトの光を直接見ないで下さい。