


まず始めにお手持ちの『USB コード』をご用意ください。  
お手持ちでない場合はお近くの電気製品店でご購入ください。

### ■本商品の充電方法

片方が USB、もう片方が microUSB のコードをご用意ください。  
USB をお手持ちのパソコンに差し込み、もう片側を本商品の microUSB ポートに  
差し込んで本商品の充電を行ってください。



充電を開始すると、本商品裏面の赤いランプが点灯し、充電を開始します。  
※空の状態から約 5~6 時間で青いランプになりフル充電になります。(目安)  
充電ランプが青に変わらなくても 6 時間以上は絶対に充電しないでください。  
また充電中はその場から離れないで定期的に異常がないか、確認ください。

### ■メディア(携帯電話やゲーム機)への充電方法

片方が USB、もう片方が充電するメディアに適合した端子のコードをご用意ください。  
USB を本商品の USB ポートに差し込み、もう片方を充電したいメディアに差し込  
んで充電を行ってください。

※携帯電話や音楽機、ゲーム機の機種により、差し込みがキツかったり緩かったりする  
場合がありますので充電中はあまり動かさないようにする事をお勧めします。

<b>注 意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>・家庭用コンセントでの充電は一切禁じます。本体の充電はお手持ちのパソコンより行ってください。</li><li>・充電中は本体及び充電される機器が熱を持つ場合があります。</li><li>・充電中は、充電される機器の使用を絶対にしないで下さい。発熱の原因になります。</li><li>・充電中は、その場から離れないようにし、定期的に異常がないかご確認される事をお勧めします。</li><li>・本商品の分解、改造はしないで下さい。それにより接続機器への異常が発生しましても、 当社は一切の責任を負いかねます。</li><li>・本体は落としたり投げたり、乱暴に扱わないでください。</li><li>・高温多湿、火の元に近い場所では保管しないでください。</li><li>・各接続はしっかりと行って下さい。接続が悪いとショートする危険があります。</li><li>・当社はパーツの販売は行っておりません。お近くの家電量販店等でお求めください。</li><li>・ストラップ部を持って振り回したりしないでください。</li></ul>
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------